

Manual

HC1501D

krydsmakulator



HC1501D krydsmakulator

Forholdsregler:

- Hold altid makulatoren utilgængelig for børn
- Put aldrig fingrene i arkføderen
- Sørg for at hår, løst tøj eller andre genstande ikke kommer for tæt på arkføder
- Hold makulatoren slukket og frakoblet når den ikke benyttes
- Tag strømstikket ud af makulatoren når den flyttes eller rengøres
- Forsøg aldrig at makulere flere ark end den maksimalt angivet kapacitet
- Makuler ikke andet end papir, kreditkort eller CD/DVD.
- Opsæt makulatoren tæt på stikkontakt
- Begræns vedvarende makulering til den anbefalede tid fra brugsanvisningen
- Tøm affaldsspanden før den fyldes helt
- Forsøg ikke at benytte makulatoren hvis den ikke fungerer hensigtsmæssigt
- Brug ikke brandbar syntetisk olie, petroleum- eller aerosolbaseret produkter på makulatoren

Forsøg aldrig selv at reparere din makulator

Advarselsikoner:

Ikonerne på toppen af makulatoren advarer brugeren om potentielle farer når den benyttes forkert.



Advarsel



**Læs
brugsanvisning før
brug**



Ingen børn



**Ingen hænder eller
fingre**



Intet løst tøj



Intet hår



**Ingen aerosol
produkter**

HC1501D krydsmakulator

Opsætning:

1. Sørg for at affaldsspanden er indsat korrekt i makulator kabinettet.
2. Sæt strømkablet i enhver standard 230-volt AC kontakt
3. Tryk på **ON/OFF** (ⓘ) knappen. **READY** knappen burde herefter lyse. Du er nu klar til at makulere.

Betjening af makulator:

Når makulatoren er tændt indsættes papir blot i arkføderen. Makulatoren starter automatisk og makulerer papiret, indtil dette er helt igennem maskinen.

På toppen af makulatoren findes udover **ON/OFF** (ⓘ) også **FORWARD >>** samt **REVERSE <<**.

Deres formål er:

1. Når der trykkes på **ON/OFF** (ⓘ) begynder makulatoren automatisk når der indsættes papir i arkføderen, og vil fortsætte indtil papiret er helt igennem.
2. **REVERSE <<** kan benyttes i forbindelse med papirstop, da knivene vil arbejde modsat for at få fjernet papiret. Når der skiftes fra **REVERSE <<** til **FORWARD >>** tillad da motoren at stoppe for at undgå beskadigelse af motoren og maskinen.
3. **ON/OFF** (ⓘ) knappen benyttes til at slukke og tænde for strømmen til makulatoren. Det anbefales altid at slukke makulatoren når den ikke benyttes.
4. Når **READY** lampen er affaldsspanden indsat korrekt, makulatoren er tændt og klar til brug. Hvis **READY** lampen ikke, tjek da at stikket er sat korrekt i stikkontakten, affaldsspanden er indsat korrekt, samt at **ON/OFF** (ⓘ) knappen er trykket i bund.

Makulator kapacitet:

HC1501D kan makulere op til 15 ark 80 grams papir i op til 220 mm (A4) i bredden. Når mindre materieller såsom kuverter og kvitteringer skal makuleres bør disse indsættes i midten af åbningen. CD'er, DVD'er samt kreditkort bør placeres i den dertil anrettet åbning.

Papirstop og overbelastning af motor:

HC1501D er udstyret med et automatisk system der forhindrer makulatoren i at overophede. HC1501D er beregnet til at skulle makulere i 5 minutter med et efterfølgende tidsrum på 30 minutter hvor den er slukket. Makulatoren vil automatisk slukke hvis:

- Hvis makulatoren benyttes til at makulerer 15 ark i en uafbrudt længere periode
- Hvis der indsættes flere papirer end det angivet maksimum, eller at papirerne er indsat forkert eller uhensigtsmæssigt i åbningen.
- Papir fra et papirstop ikke fjernes og maskinen overophedes.

Efterlad aldrig makulatoren i papirstop tilstand med strømmen tilsluttet. Hvis du oplever et papirstop gør følgende.

Ved et mindre papirstop vil **OVERLOAD** lampen lyse.

1. Tag fat i det overskydende papir og træk det ud af makulatoren samtidigt med at der trykkes på **REVERSE <<**. Placer ikke fingre i åbningen.
2. Sørg for at alt overskydende papir er fjernet.
3. Genoptag makulering

Ved et større papirstop vil **OVERHEAT** lampen lyse.

1. Træk strømstikket ud af stikkontakten så makulatoren er fuldstændig slukket. Vent i mindst 30 minutter for at lade overophedningssystemet genstarte.
2. Put strømstikket i stikkontakten og tryk på **ON/OFF**. (ⓘ) Hvis der er overskydende papir, udfør trin 1 som ved et mindre papirstop. Overskyende papir bør fjernes fra åbningen.
3. Genoptag makulering.

Specifikationer:

- Makulatortype: Krydsmakulator
- Størrelse: 4 mm x 39 mm
- Kapacitet: 15 ark
- Arbejdstid: 5 minutter tændt / 30 minutter slukket
- Åbning (bredde): 220 mm
- Indgang: 230V AC, 50 Hz, **2 A**