

# Sonos Ace



# Oversigt



Sonos Ace er blevet omhyggeligt designet og tunet til at levere en helt unik personlig lytteoplevelse.

- **Et nyt højdepunkt for personlig lyd.** De specialdesignede drivere gengiver hver frekvens med suveræn præcision og klarhed. Oplev en dybere indlevelse i dit indhold, når du streamer tabsfri og rumlig lyd.
- **Al den lyd, du gerne vil have, uden uønsket støj.** Aktiv støjreduktion i verdensklasse lokaliserer og neutraliserer eksterne lyde, så du opnår maksimal fordybelse. Slå **Aware mode** til for at høre, hvad der sker omkring dig.
- **Lang batteritid og ultrahurtig opladning.** Lyt eller tal i op til 30 timer med aktiv støjreduktion aktiveret. Få 3 timers batteritid med en hurtig 3-minuttersopladning ved hjælp af det medfølgende USB-C-kabel.
- **Den mest præcise og omsluttende hjemmebiografoplevelse.** Swap nemt TV-lyden fra en kompatibel Sonos-soundbar til Sonos Ace, og bliv transporteret til din helt egen personlige biograf. Rumlig lyd med Dolby Atmos omslutter dig med dramatisk detaljeret lyd fra alle retninger, og dynamisk hovedsporing gør lytning til en unik og interaktiv oplevelse.<sup>4</sup>
- **Omhyggeligt designet til komfort.** Ørepuderne i blødt memory foam giver en fremragende akustisk forsegling med mindst muligt tryk. Den udtrækkelige hovedbøjle i rustfrit stål og de drejelige ørekopper kan justeres, så de passer perfekt.

# Betjening, lamper og porte

---



1

## Indholdsknap

### Afspilning

**Play/Pause:** Tryk én gang for at sætte streaming af indhold på pause eller genoptage.

**Næste:** Tryk to gange

**Forrige:** Tryk tre gange

**Lydstyrke:** Skub op eller ned. Skub og hold nede for at ændre lydstyrken hurtigt.

### Hjemmebiograf

**Swap TV-lyd:** Når du har konfigureret **Swap TV-lyd** i Sonos-appen, kan du trykke og holde nede for at swappe lyd med din soundbar.

---

---

2

Støjreduktion/stemmestyring

## Støjreduktion

Tryk for at skifte mellem **Aktiv støjreduktion** og **Aware mode**.

**Bemærk:** Du kan slå **Aktiv støjreduktion** og **Aware mode** fra i Sonos-appen. Sonos Ace giver passiv isolation fra baggrundsstøj.

## Stemmestyring

Tryk og hold nede for at aktivere stemmeassistenten på din enhed. Du vil høre en tone, når den er klar til at lytte.

---

3

Statuslys

Viser batteriniveau, opladningstilstand, Bluetooth-forbindelse, produktopdateringer og fejl. Det er slukket, når du har dine Sonos Ace på.

---

4

Tænd-sluk/Bluetooth

## Tænd/sluk

- Tryk og hold nede (ca. 3 sekunder) for at **tænde for** dine hovedtelefoner. Du vil høre en tone, når de er klar til brug. to **power on** your headphones. You'll hear a tone when they're ready to use.
- Tryk og hold nede (ca. 3 sekunder) for at **slukke**. Du vil høre en tone, når de slukker.

## Bluetooth-parring

1. Tryk og hold nede (ca. 7 sekunder) for at sætte dine hovedtelefoner i Bluetooth-parringstilstand. Fortsæt med at holde knappen nede efter "sluk"-tonen (første tone), indtil du hører "Bluetooth"-tonen (anden tone), og lampen blinker blå.

2. Gå til enhedens Bluetooth-indstillinger, og vælg dine hovedtelefoner på listen over fundne enheder.

**Bemærk:** Når du tænder for dine hovedtelefoner, opretter de automatisk forbindelse til den senest tilsluttede Bluetooth-enhed, hvis den er tilgængelig.

## Gendan fabriksindstillinger

Hvis du vil konfigurere din Sonos Ace som ny, kan du fabriksnulstille den for at rydde alle dens indstillinger og tidligere parrede Bluetooth-enheder.

1. Sørg for, at dine Sonos Ace er tændt.
2. Tryk på **Tænd-sluk/Bluetooth**-knappen, og hold den nede.
3. Sonos Ace skal være sluttet til strøm, mens du holder knappen nede.

Statuslyset blinker hvidt, når dine hovedtelefoner er blevet nulstillet.

**Bemærk:** Sonos Ace er klar til at blive parret med en Bluetooth-enhed med det samme, når den pakkes ud, og efter en fabriksnulstilling.

---

## Opladning

Brug et **USB-C-til-USB-C-kabel** (medfølger) og en kompatibel USB-C-strømadapter (medfølger ikke), og lyt til Bluetooth-lyd, mens du oplader.

## Line-in

Du kan slutte dine hovedtelefoner til en lydenhed på to måder:

- **USB-C-til-3,5-mm-kabel** (medfølger). Nyttigt i et fly og til enheder uden trådløse funktioner.
- **USB-C-til-USB-C-kabel** (medfølger). Giver ekstra funktionalitet ved line-in, f.eks. indholdsstyring og telefonopkald.

# Justering af pasformen

Sonos Ace gennemgik omfattende brugstests med omhyggelig tanke på forskellige slags hovedformer, hovedstørrelser, frisurer og tilbehør for at sikre komfort, så længe du lytter. Hovedbøjlen i rustfrit stål kan nemt trækkes ud og bliver på rette sted. En innovativ mekanisme inde i ørekoppen gør det muligt at justere trykket præcist og skabe en enestående akustisk forsegling.

For at få mest muligt ud af Sonos Ace er det vigtigt, at dine hovedtelefoner passer komfortabelt:

- Sørg for, at ørekopperne er på den rigtige side, **før du tager dem på**. Kontrastfarven inden i den højre kop viser, hvordan Sonos Ace skal vende. Du skal kunne betjene indholdsknappen med højre hånd.
- **Prøv dine Sonos Ace.** Dine ører skal være centreret og komfortabelt omgivet af ørepuderne. Hovedbøjleens arme kan forlænges eller forkortes efter behov ved at trække ørekoppen ned eller skubbe den op.

## Udskiftning af ørepuder

Ørepuder kan nemt udskiftes, når de bliver slidt med tiden. Hver pude holdes sikkert på plads af magneter og kan fjernes med et let træk.

Der er et part ting, du skal være opmærksom på, når du sætter en ørepude på igen:

- Sørg for, at puderne er på de rigtige sider. Se efter **L** (venstre) og **R** (højre).
- Før du udskifter en pude, så aftør overfladen af med en ren, tør klud, så den er fri for støv og snavs.
- Ørepuderne klikker automatisk på plads.

# Bluetooth-parring

Før du starter, skal du sørge for, at dine Sonos Ace er tændt, og at Bluetooth er aktiveret, på den enhed du vil parre dine Sonos Ace med.

**Bemærk:** Sonos Ace er klar til at blive parret med en Bluetooth-enhed med det samme, når den pakkes ud, og efter en fabriksnulstilling.

---

## Handling

## Resultat

Tryk på **Tænd-sluk/Bluetooth**-knappen, og hold den nede (ca. 7 sekunder) for at sætte dine hovedtelefoner i Bluetooth-parringstilstand.

**Bemærk:** **Tænd-sluk/Bluetooth**-knappen sidder på venstre ørekop.

**Hvis du har Sonos Ace på,** så fortsæt med at holde knappen nede, **efter** du hører "sluk"-tonen, indtil du hører "Bluetooth-parring"-tonen. Al aktiv lydstreaming stopper under parringstilstand.

**Hvis du ikke har Sonos Ace på,** så hold knappen nede, indtil statuslampen langsomt blinker blå.

Gå til enhedens Bluetooth-indstillinger, og vælg Sonos Ace på listen over fundne enheder.

**Hvis du har Sonos Ace på,**

- vil du høre en tone, der bekræfter, at din Sonos Ace blev sluttet korrekt til din enhed
- vil din enheds Bluetooth-indstillingsliste vise hovedtelefonerne som "Tilsluttet".

**Hvis du ikke har Sonos Ace på,**

- vil statuslyset på Sonos Ace lyse konstant blå
- vil din enheds Bluetooth-indstillingsliste vise hovedtelefonerne som "Tilsluttet".

---

## Lys

## Beskrivelse

---



---

Lys	Beskrivelse
Konstant hvidt	Tændt, ikke tilsluttet en Bluetooth-enhed.
Konstant blå	Tændt, tilsluttet en enhed via Bluetooth.
Blinker blå	Tændt, søger efter en Bluetooth-enhed.

---

## Multipunkt

Du kan slutte Sonos Ace til to Bluetooth-enheder og automatisk skifte mellem lydstreams. Husk at aktivere Bluetooth på begge enheder.

I Sonos-appen skal du:


1. gå til **Systemindstillinger**  settings.
2. vælge din Sonos Ace
3. gå til Bluetooth og derefter slå **2 enhedsforbindelser** til eller fra.

**Bemærk:** 2 enhedsforbindelser er som standard slået fra.

## Hovedsporing til Bluetooth

Sonos intelligent bevægelsesregistrering med Dolby hovedsporing er tilgængelig under Bluetooth-afspilning. Denne brancheførende Dolby Atmos-oplevelse omslutter dig i hypernaturlig lyd, hvor forskellige musikelementer kommer fra punkter rundt om dit hoved.

Du kan aktivere eller deaktivere **Hovedsporing** i Sonos-appen:

1. Gå til **Systemindstillinger**  settings.
2. Vælg Sonos Ace under **Hovedtelefoner**.
3. Gå til **Lyd**, og slå derefter **Hovedsporing** til eller fra.

# Strøm og opladning

Brug et USB-C-til-USB-C-kabel (medfølger) og en kompatibel strømadapter (medfølger ikke). Mens Sonos Ace er tilsluttet en strømadapter, kan du fortsat lytte til en Bluetooth-tilsluttet enhed.

## Lavt batteri

Når batteriniveauet når 10%, afspilles en tone og statuslampen blinker orange.

---

Lys	Beskrivelse
<b>Blinkende orange</b>	Mellem 0% og 10% batteri tilbage.

## Opladning

Når du har sat strøm til Sonos Ace:

1. Statuslampen lyser **konstant orange**, når dine hovedtelefoner er tilsluttede og oplader.
2. Statuslampen lyser **konstant grøn**, når dine hovedtelefoner er tilsluttede og fuldt opladet.  
your headphones are plugged in and reach full charge.

---

Lys	Beskrivelse
<b>Konstant orange</b>	Tilsluttet og oplader normalt. Under 100% batteriniveau.
<b>Lyser grøn</b>	Fuldt opladet. Du kan frakoble dine hovedtelefoner.
<b>Blinker rødt</b>	Opladningsfejl. Afbryd strømmen til dine hovedtelefoner.

## Hurtig opladning

Når Sonos Ace når 10% batteri eller lavere, kan du bruge hurtig opladning til hurtigt at genoplade. Hurtig opladning giver dig 3 timers spilletid på kun 3 minutter.

Brug det medfølgende USB-C-til-USB-C-kabel og en kompatibel USB-C-strømadapter (medfølger ikke) til at oplade dine hovedtelefoner:

- 0-10% på 3 minutter.
- 10-100% med normal opladningshastighed (fuld opladning på op til 3 timer).

# Swap TV-lyd

Swap TV-lyd fra en kompatibel Sonos-soundbar til Sonos Ace, og bliv omsluttet af levende surroundsound og rumlig lyd.

**Bemærk:** Kun TV-lyd (via HDMI eller optisk) kan streame til Sonos Ace.


Med Sonos-appen kan du konfigurere forbindelsen mellem Sonos Ace og en kompatibel soundbar. Sørg for, at dine produkter er opdaterede, og at WiFi er aktiveret, før du bruger **Swap TV-lyd**.

## Opsætning fra startskærmen

Før du starter, skal Sonos Ace være tændt og inden for 9,1 m fra din Sonos-soundbar ved **swap af TV-lyd**.

1. Gå til Sonos-appen.
2. Vælg din Sonos Ace fra systemvisningen.
3. På startskærmen vælger du **Konfigurer** for at komme i gang.
4. Når **Swap TV-lyd** er konfigureret, skal du vælge **Swap** for at oprette forbindelse til soundbaren.

## Konfigurer fra Indstillinger

1. Gå til Sonos-appen.
2. Gå til **Systemindstillinger** , og vælg Sonos Ace., then select your Sonos Ace.
3. Vælg **+Tilføj Swap TV-lyd** for at komme i gang.

Vælg **Swap tilbage** for at afslutte en session med **Swap TV-lyd**.

## Funktioner og indstillinger

Under **Swap TV-lyd** kan du lytte med **rumlig lyd** og dynamisk **hovedsporing** for at få den mest omsluttende oplevelse.

---

Funktion	Beskrivelse
----------	-------------

---

---

Funktion	Beskrivelse
Rumlig lyd	Placerer dig i midt i handlingen med lyd hele vejen rundt.
Hovedsporing	Rumlig lyd forbliver centreret med dit TV, når du bevæger dit hoved, for at opnå den mest livagtige lydoplevelse. <b>Rumlig lyd</b> skal være aktiveret, for at denne funktion kan bruges.

---

## Stemmestyring

Hvis Sonos Ace er tilsluttet en Bluetooth-enhed med stemmeassistent, kan du aktivere den med knappen Støjreduktion/stemmeassistent på højre ørekop.

**Tryk og hold på knappen** Støjreduktion/stemmeassistent for at aktivere din enheds stemmeassistent. Du skulle høre en tone, når den er klar til at lytte. to activate your device's voice assistant. You should hear a tone when it's ready to listen.

Her er et par ting, du kan gøre med din enheds stemmeassistent på Sonos Ace:


- Bede om at afspille specifikke playlister, album, podcasts og meget mere fra en række apps.
- Starte, stoppe og overspringe sange.
- Bede om vejruddsigten.
- Søge på nettet.
- Besvare og afslutte telefonopkald.

# Registrering af brug

Sonos Ace bruger sensorer i ørekopperne til at registrere, om de sidder på dit hoved og er klar til brug. Når du tager dem af, sætter Sonos Ace dit indhold på pause, så du ikke går glip af et sekund.


**Bemærk:** Sonos Ace slukker efter 30 minutters inaktivitet.

**Registrering af brug** er som standard aktiveret. Du kan deaktivere funktionen i Sonos-appen:

1. Gå til **Systemindstillinger** .settings.
2. Vælg Sonos Ace under **Hovedtelefoner**.
3. **Vælg Registrering af brug**, og slå derefter **Registrering af brug** til eller fra. on or off.


**Bemærk:** Hvis **Registrering af brug** er deaktiveret, slukker Sonos Ace ikke efter 30 minutters inaktivitet.

---

Funktion	Beskrivelse
<b>Play/Pause</b>	Indholdet sættes på pause, når du tager hovedtelefonerne af, og genoptages, når du tager dem på igen.
<b>Telefonopkald</b>	Aktiveres i <b>Systemindstillinger</b>  . Når du modtager et opkald, kan du besvare det automatisk ved at tage Sonos Ace på.settings. When you're getting a call, put on your Sonos Ace to answer automatically. <b>Bemærk:</b> Når du tager Sonos Ace af under et opkald, fortsætter opkaldet på din telefon/mobilenhed.

# Produktindstillinger

Brug Sonos-appen til at justere produktindstillingerne for Sonos Ace:

1. Gå til **Systemindstillinger** .settings.
2. Gå til **Hovedtelefoner**, og vælg Sonos Ace.

---

## Indstillinger

## Beskrivelse

---

### Navn

Omdøb din Sonos Ace. Dette navn vises på Bluetooth-parringslister.

---

### Status

Viser batteriprocent og eventuelle aktive Bluetooth-forbindelser.

---

### Støjreduktion

Tre niveauer af **Støjreduktion**:

- **Aktiv støjreduktion.** Reducerer baggrundsstøj betydeligt. Husk at få din Sonos Ace til at sidde perfekt for at få mest muligt ud af denne tilstand.
  - **Aware mode.** Sonos Ace bruger sine mikrofoner til at lukke baggrundslyde ind, så du tydeligt kan høre dine omgivelser uden at tage hovedtelefonerne af.
  - **Fra.** Du kan slå **Aktiv støjreduktion** og **Aware mode** fra, hvis du ikke har brug for funktionen lige nu, og for at spare strøm. Sonos Ace giver passiv isolation fra baggrundsstøj.
-



---

## Indstillinger

## Beskrivelse

---

### Lyd

Juster **equalizeren**:

- Bas
- Diskant
- Balance
- Loudness

Slå **Hovedsporing** til eller fra.

---

### Swap TV-lyd

- **Rumlig lyd.** Slå til eller fra, mens **Swap TV-lyd** er aktiv.
  - **Hovedsporing.** Slå til eller fra, mens **Swap TV-lyd** er aktiv.
  - **+ Tilføj Swap TV-lyd.** Konfigurer en soundbar til at bruge **Swap TV-lyd**.
  - **Fjern Swap TV-lyd.** Fjern en soundbar fra hovedtelefonens hukommelse.
- 

### Bluetooth

Administrer parrede enheder og forbindelsesindstillinger.

---

---

## Indstillinger

---

## Beskrivelse

### Hardwarestyring

- **Støjreduktion.** Vælg, hvilke tilstande du vil skifte mellem, når du trykker på Sonos Aces knapper.
- **Registrering af brug.** Slå til eller fra. Når du tager Sonos Ace af, sætter den dit indhold på pause, så du ikke går glip af et sekund.

---

### Om

- Se produktets serienummer.
- Søg efter softwareopdateringer, og se den aktuelle softwareversion.

# Specifikationer

---

## Lyd

---

<b>Drivere</b>	Specialdesignet 40-mm dynamisk driver i hver kop.
<b>Mikrofoner</b>	Otte mikrofoner til støjreduktion og stemmefokus.
<b>Rumlig lyd</b>	Stream rumligt lydindhold fra understøttede tjenester og enheder.
<b>Tabsfri lyd</b>	Nyd tabsfri lyd via Bluetooth med en understøttet enhed eller via en USB-C-forbindelse.
<b>Støjreduktion</b>	Aktiv støjreduktion holder eksterne lyde ude. Aware mode blander omgivende lyd med dit indhold.
<b>Hovedsporing</b>	Sonos Intelligent Motion Processing med Dolby Head Tracking. Aktivér denne funktion i Sonos-appen.
<b>Swap TV-lyd</b>	Tryk på indholdsknappen for at swappe lyd fra en kompatibel Sonos-soundbar til Sonos Ace.

---

---

**Dolby Atmos**

Kræver en kompatibel enhed og kompatibelt indhold.

---

**Justerbar equalizer**

Brug Sonos-appen til at justere bas, diskant og loudness.

---

## Detaljer og dimensioner

---

**Mål**

- **Højde:** 191 mm
  - **Bredde:** 160 mm
  - **Dybde:** 85 mm
- 

**Vægt**

312 g

---

**Farver**

Sort  
Soft Hvid

---

**Finish**

Mat  
Rustfrit stål

---

**LED**

Lampen nederst på venstre kop indikerer forbindelsesstatus.

---

## Betjening

---

---

## Indholdsknap

- **Skub op og ned** for volumenkontrol.
- **Tryk én gang** for Play/Pause.
- **Tryk to gange** for at springe et nummer over.
- **Tryk tre gange** for at afspille forrige nummer.
- **Tryk én gang** for at besvare et opkald.
- **Tryk og hold nede** for at afvise et opkald.

---

## Støjreduktion (højre ørekop)

- Tryk for at skifte mellem **Aktiv støjreduktion** og **Aware mode**.
- Tryk og hold nede for at aktivere stemmeassistenten.

---

## Tænd-sluk/Bluetooth (venstre kop)

- Tryk på **Tænd-sluk/Bluetooth-**knappen, og hold den nede (ca. 3 sekunder) for at tænde for dine hovedtelefoner.
- Tryk på **Tænd-sluk/Bluetooth-**knappen, og hold den nede (ca. 7 sekunder) for at sætte dine hovedtelefoner i Bluetooth-parringstilstand og parre en ny enhed.

---

## Strøm og tilslutning

---

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.4 understøtter lydstreaming fra enhver Bluetooth-aktiveret enhed.

---

**Batteri**

Li-ion-batteri på 1060 mAh giver op til 30 timers spilletid eller 24 timers opkaldstid med aktiv støjreduktion eller Aware mode aktiveret.

---

**Opladning**

Oplad med det medfølgende USB-C-kabel og en kompatibel strømadapter. Hurtig opladning giver 3 timers spilletid på 3 minutter fra 0%. Fuldstændig opladning fra 0% kan tage op til 3 timer.

Du kan også oplade Sonos Ace med et USB-A-til-USB-C-kabel og en kompatibel strømadapter.

---

**Driftstemperatur**

-10 til 40 °C

---

## Æskens indhold

---

**Sonos Ace**

Produkt

---

**Rejseetui**

Med udtagelig kabelholder

---

**USB-C-til-USB-C-kabel**

0,75 meter

---

**USB-C-til-3,5-mm-kabel**

1,2 meter

---

---

**Dokumentation**

Quickstartguide, juridiske oplysninger og garantioplysninger

---

**Krav**

---

**Lydkilde**

Understøttet Bluetooth-enhed, f.eks. en smartphone

---

**Energikilde**

USB-C-strømadapter og stikkontakt til opladning

# Vigtig sikkerhedsinformation

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en blød, tør klud. Rengøringsmidler eller opløsningsmidler kan beskadige dine Sonos-komponenters finish.
7. Bloker ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Monter ikke i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftblæsere, kakkelovne eller andre varmeproducerende apparater.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det sted, hvor de udgår fra produktet.
10. Anvend udelukkende tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
11. Træk netledningen ud i tordenvejr, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
12. Overlad al service til kvalificeret Sonos-servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet er beskadiget på nogen måde, for eksempel hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget, der er spildt væske eller faldet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, apparatet ikke fungerer normalt, eller apparatet er blevet tabt.
13. **Advarsel:** Udsæt ikke batterierne (batteripakken eller installerede batterier) for kraftig varme som sol eller ild.
14. Denne enhed er ikke vandtæt. Må ikke udsættes for væske, heller ikke dryp eller stænk. Undgå brug i våde forhold.
15. **Minimumsniveau for ydeevne:** Ved brug af Ace i kabelbaseret lydtilstand i kraftige radiofrekvensfelter kan lydoutputtet midlertidigt blive afbrudt. Hvis det sker, kan normal



ydeevne genoprettes ved at slukke og tænde for hovedtelefonerne med tænd/sluk-knappen.