

**Strømforsyning**WEDO originaladapter 9V(50 556) **1** eller 1 stk. 9V blokbatte**2****1** Tilslut originaladapteren på højre side af vægten og til stikkontakten. Tænd for strømmen.**2** Åben batterilåget i bunden af vægten og isæt batteriet. Husk at vende polerne rigtigt.**Installation af vægten – forholdsregler:**

For at opnå præcis vejning, skal vægten placeres på en plan overflade. Undgå vibrerende underlag og direkte sollys, samt fugtige og støvede omgivelser. Ligeledes bør rum temperaturer under 10 °C og over 30 °C undgås.

Således bruges vægten:**ON/OFF
TARE**Tryk på **ON** og **88.8.8.8** vises i displayet efterfulgt af **0.000****Således slukkes vægten:****ON/OFF
TARE**Tryk på **OFF** i ca. 3 sekunder og vægten vil slukke. **Bemærk** at når der bruges batteri vil vægten automatisk slukke efter ca. 3 min. uden brug.**Memory funktion:****MEMORY**Placer en tom beholder på vejepladen – displayet viser vægten af beholderen – Tryk på **Memory** – Displayet viser **0.000**Placer emne **A** i beholderen – displayet viser nu vægten af dette emne. Tryk på **Memory** tasten – displayet viser nu den totale vægt af både beholder samt emne **A**.Tryk på **Memory** tasten igen - displayet viser **0.000** Placer emne **B** i beholderen – displayet viser nu vægten af dette emne. Tryk på **Memory** tasten - displayet viser nu den samlede vægt af beholderen samt emnerne **A og B**.

Den ovennævnte procedure kan gentages indtil vægtens kapacitet er nået. Når beholderen/emnerne fjernes fra vejepladen, er vægten parat til yderligere vejnings procedurer.

TARA funktion:**ON/OFF
TARE**

Tænd vægten. Placer en tom beholder på vejepladen – displayet viser vægten

Tryk på knappen – displayet viser **0.000** Placer emne **A** i beholderen – displayet viser vægten af emne **A**Tryk på knappen – displayet viser **0.000**Placer emne **B** i beholderen – displayet viser vægten af emne **B**. Tryk på knappen – displayet viser **0.000**

Den ovennævnte procedure kan gentages indtil vægtens kapacitet er nået. Når beholderen og emnerne fjernes fra vejepladen viser displayet den totale vægt med negativt for tegn. Tryk på knappen og vægten er klar til yderligere vejning.

Tælle funktion:**CAL
MODE**Tænd vægten. Vent indtil **0.000** vises i displayet. Tryk kortvarigt på **CAL/MODE**, i displayet blinker nu **5**reference vægt. Ved at trykke yderligere på **CAL/MODE** knappen kan reference antallet ændres til **10, 25, 50**.**VIGTIGT: Jo højere reference vægt, jo mere præcis er tællingen af styk antal.** Placer så mange stykker på vejepladen som reference vægten er sæt til (f.eks. vægt 10 = 10 stk.) Bekræft ved at trykke på **ON/OFF/TARE** tastenVægten er nu i tællefunktion og vil tælle alle stykker, som vil blive placeret på vejepladen **XXX** Ved at trykke på**CAL/MODE** tasten, vender vægten tilbage til vejefunktionen og displayet viser nu vægten på det optalte antal stykker. Hvis der bruges en beholder til at optælle stykker i, så tryk på **ON/OFF/TARE** tasten for at nulstille vægten, før tællefunktionen tages i brug.**Hold funktion:****HOLD**Hvis et stort emne dækker displayet – tryk på **Hold** tasten – fjern emnet fra vejepladen. Displayet viser vægten i ca. 3 sekunder.**Kalibrering/Justering:****CAL
MODE****Bemærk: Dette kan kun gøres, hvis der bruges et autoriseret 8 kgs. Lod.**Tænd vægten, tryk på **CAL/MODE** tasten indtil displayet viser **8.000** som blinker. Tryk på **ON/OFF/TARE** tasten, og dervises i displayet **CAL 0** Placer det autoriserede lod på midten af vejepladen. Der vises nu i displayet **CAL F**

Herefter vender vægten tilbage til normal vejnings procedure og der vises i displayet

8.000

Fjern loddet fra vejepladen.

Fejl meddelelser:

LO

Adapteren er gået i stykker eller skift batteriet.

E

1. Maksimal kapacitet er opnået.
2. Kalibreringen er ikke nøjagtig.

ERROR

Venligt returner vægten til Deres forhandler i originalemballagen med købsfaktura

Dette apparat svarer til kravene jvf. EC reguleret 89/336/EEC

Bemærk: Vær venlig ikke at bruge vægten i umiddelbart nærhed af ekstreme elektromagnetiske stråler så som radioer og mikrobølgeovne. Sluk for disse genstande før vejning, da det kan resulteret i et forkert vejnings resultat.

Garanti:

Der ydes 3 års garanti fra købsdatoen på fabrikationsfejl. Hvis det skulle være nødvendigt at returnere vægten til Deres forhandler, **skal vægten returneres i original emballage sammen med købsfakturaen.** Undtaget fra garantien er batteriet, eller der ikke bruges original WEDO adapter, skade sket ved forsømmelse eller ved brug af vold m.v.. **Brug af batteri som ikke er garanteret "lækkefri" vil ophæve garantien.**

I dag er møbler lakeret med forskellige lakker og politurer som ikke er forenelige med gummi fødderne på vægten. Det er derfor tilrådeligt, at bruge en plade under vægten, ellers kan vi ikke holdes ansvarlig for skade som måtte opstå som følge deraf.

Tekniske specifikationer:

Kapacitet:	12 kg
Gradinddeling:	1 g interval
Min. tælle vægt:	2 g
Strømforsyning:	WEDO original 9V adapter eller 9V blokbatteri.
Vægtens vægt:	2670 g
Vægten størrelse:	240 x 310 x 110 mm
Vejpladens størrelse:	230 x 180 mm
Vare nr.	50 7012

