

Instruktion Eco Stations



1. Fjern låget
2. Tag de to poseholdere af
3. Sæt affaldssækken i
4. Fastgør de 2 poseholdere
5. Bøj sækkens ender ind over spanden
6. Når alle sække er fastgjorte, sættes låget på igen