

KGK

KGK SLANGETROMLE TIL VAND 40 MTR.



Vi ønsker dig tillykke med din nye slangetromle.

Læs hele brugsanvisningen før brug og gem den til senere brug.

Vi forbeholder os retten til tekst og billedfejl samt ændringer af tekniske data.

For spørgsmål af teknisk art eller andre henvendelser, kontakt vores kundeservice.

Læs og følg nøje sikkerhedsbestemmelserne, før du tager slangetromlen i brug. Vær sikker på at du ved hvordan du standser den i et nødstilfælde, før arbejdet starter. Al anden brug end den som angives i instruktionen, kan medføre skader på slangetromlen og medfører farer for brugeren.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Apparatet må ikke anvendes af børn eller personer uden den fornødne erfaring.
2. Kontroller altid, at slangetromlen fungerer korrekt, og ikke er beskadiget.
3. Fjern aldrig nogle komponenter fra slangetromlen.
4. Stik aldrig genstande ind i, og lad aldrig fingrene hvile på slangetromlens mundstykke, når tromlen er i brug.
5. slip ikke slangen i forbindelse med oprulning. **HOLD ALTID SLANGEN I HÅNDEN, UNDER OPRULNING.**

INSTALLATION.

1. Brug slangespolens vægbeslag som skabelon og mærk hvor på væggen ev. monteringshuller skal bores. Bemærk! Sikre dig, der ikke har vand eller elledninger i placeret i væggen, hvor du vil bore eller skrue.
2. Skru beslaget fast på væggen med skruer, stik osv. Som er velegnet til underlaget.
3. Anbring slangespolen på beslaget, og skub låsestiften ind. Stiften har en fastgørelse til forsyningsslangen, når slangen en vandhane ikke er tilsluttet.
4. Tilslut vandforsyningsslangen til en vandhane.

BRUG

1. Slangerullen har en bremseenhed, der kan lås slangen til den ønskede længde. Træk slangen ud, og slip den den forsigtigt tilbage lidt for at aktivere bremsen.
2. For at fodre slangen, træk den lidt ud (ca. 20 cm) for at aktivere bremsen og lade slangen trækkes tilbage. Hold ind slangen, mens dette foregår.

Bemærk: Slangen skal være uden tryk, før den kan rulles op i tromlen. Lad slangedysen stå åben, luk vandhanen, og lad vandet løbe ud, inden slangen rulles.

VEDLIGEHOLDELSE & OPBEVARING

- Rengør ydersiden af slangerullen med en let fugtig klud, hvis det er nødvendigt. Brug et mildt rengøringsmiddel. Aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Om nødvendigt åbnes inspektionslugen og fjernes fremmedlegemer som blade, grannåle osv., der kan følge med slangen ind i tromlen.

Bemærk! Beskyt slangerullen mod frost. Tag det altid indendørs, når temperaturen falder til under nul grader, og Sørg for, at slangen er helt drænet for vand, før den sættes væk for vinteren.

SPECIFIKATIONER

Slange diameter: Ø1/2"
Slangelængde: 40 mtr.

AFFALDSHÅNTERING

Symbolet angiver, at produktet ikke skal smides sammen med husholdningsaffald. Dette gælder i hele EØS - området. For at forhindre enhver sundhedsskade og miljø, som følge af forkert håndtering af affald, skal produktet leveres til genbrug, så materialet bliver taget hånd om på en ansvarlig måde. Brug de miljøstationer, der er der du befinder dig, eller kontakt din forhandler. De kan se indtil produktet er behandlet tilfredsstillende hvilket gavner miljøet.

GARANTI

Produktet har en 1 års garanti, der er gældende fra købsdatoen.

Garantien gælder kun for materiale- eller produktionsfejl.

Garantien udløber, hvis brugsanvisningen ikke er blevet fulgt, eller hvis produktet har været udsat for unormal belastning eller drift.

Al transport og omkostninger til demontering er for købers regning. Ved eventuelle tvister gælder for købeloven.

KGK

KGK A/S

Møllevej 9 H2

2990 Nivå

Denmark

Tel. +45 45 76 17 00

Mail: kgk@kgk.dk