



Vintage væg

halo
design
COPENHAGEN



Wattage: MAX 40W
Lamp type: E27
Supply: 230V ~, 50Hz



If the outside cord is damaged or broken, it should be changed/ repaired by the manufacturer or a qualified electrician.

Hvis yderkappen på det strømførende kabel er brudt, skal det udskiftes af producenten eller repareres af en autoriseret elinstallatør.

Step 1 : Make sure power is OFF on the outlet, before beginning the installation
Step 2 : Follow the instruction sketch above
Step 3 : Insert the light bulb
Step 4 : Go through point 1 to 3 before connecting the lamp to the power

Trin 1 : Vær sikker på at kontakten på væggen er slukket således at der ikke er strøm på lampeudtaget/stikkontakten.
Trin 2 : Følg instruktionstegningen nøje ved samling af lampen.
Trin 3 : I sæt lyskilden
Trin 4 : Gennemgå instruktionstegningen inden der sættes strøm på lampe.

halo
design
COPENHAGEN

