

Tænd/sluk
Hastighed +

Tilstand
(352 tilstande)

Lysstyrke -
Hastighed -

Parring af fjernbetjeningens ID:

Tryk og hold nede i 3-5 sekunder for én-til-én-parring mellem fjernbetjeningen og LED-stripmodulet. Hvis LED-strippen blinker hurtigt med hvidt lys, er parringen lykkedes, og andre fjernbetjening kan på dette tidspunkt ikke styre LED-strippen. Tryk og hold fjernbetjeningen nede igen i 3-5 sekunder for at ophæve én-til-én-parringen. Dette vises ved, at det hvide lys blinker langsomt.



Kort tryk for automatisk afspilning af de 352 forskellige effekter. Tryk 5 gange for at aktivere RGB-farveskift/"jump"-effekt, som gør det nemmere at teste LED-strippen.

Tilstand

Lysstyrke +

Justering af antal LED-pixelpunkter og RGB-rækkefølge:

Tryk og hold nede i 5 sekunder for at åbne opsætningsmenuen. Tryk på MODE+ og MODE- for at justere antallet af LED-pixelpunkter. Tryk på RGB-knappen for at justere RGB-rækkefølgen. Tryk på R, indtil LED-strippen lyser rødt. Tryk på G, indtil LED-strippen lyser grønt. Tryk på B, indtil LED-strippen lyser blå. Når justeringen er færdig, tryk på "Set"-knappen for at afslutte.

Enkelt cyklusafspilning:

I automatisk afspilningstilstand skal du trykke én gang på "Set"-knappen og derefter på "Lock"-knappen for at gemme den aktuelle effekt som gentaget afspilning.

Statisk ensfarvet tilstand