


LUX BALANCEBOLD

Vejledning


Trin 1

Lyn stoffetui (1) op og fold gummibolden (2) ud, og find hullet til oppustning.



Trin 3

Sæt gummibolden (2) ind i stoffetuiet (1), så oppustningshullet flugter med midten af lynlåsåbningen – som vist på billedet til siden.



Trin 4


Fjern proppen med det medfølgende værktøj (3). Sæt værktøjet ind mellem bolden og proppen. Træk proppen ud ved at vride, vugge og trække på samme tid.



Trin 5


Sæt mundstykket på pumpen (4) ind i oppustningshullet. Pump luft i bolden, indtil den er fast og passer stramt inde i stoffetuiet. Her kan også benyttes en generator.

Bemærk: Dette trin kan tage omkring 15-20 minutter, afhængigt af din fysiske styrke. Tag dig god tid og undgå at beskadige pumpen. Du kan eventuelt dele processen op i kortere intervaller med små pumpesekvenser.



Trin 6

Fjern pumpens mundstykke, og indsæt hurtigt den prop, du tidligere fjernede (fra trin 4). Sørg for at trykke proppen helt ind i bolden for at undgå luftlækage over tid. Lyn lynlåsen.



Imported by Lomax A/S
Elsenbakken 37, DK-3600 Frederikssund
www.lomax.dk