

208x, 210x & 212x



Specifikationer

	208x	210x	212x
Display – viste cifre	LCD 8	LCD 10	LCD 12
Komma mellem tusinder	Ja	Ja	Ja
Automatisk slukning	Ja	Ja	Ja
Dimensioner B x L x H	106 x 133 x 26mm	104 x 166 x 11mm	140 x 190 x 32mm
Vægt	100g	135g	200g
Energikilde	Solcelle/Batteri G13/LR44H	Solcelle/Batteri G10/LS500	Solcelle/Batteri G13/LR44H

Generel information

2 energikilder: Takket være sin indbyggede solcelle og sit backup batteri kan regnemaskinen arbejde under alle lysforhold.

Start: Tryk på (ON/C) tasten før regnemaskinen tages i brug.

Automatisk slukning: Regnemaskinen slukker automatisk, hvis den ikke har været i brug i 7 minutter.

Udskiftning af batteri: Backup batteriet har lang levetid. Hvis displayet bliver svagere, må batteriet skiftes. Til dette formål fjernes alle fire skruer i bagdækslet. For at adskille front- og bagdækslet, indsættes en fladbladet skruetrækker mellem de to dæksler, hvorefter man forsigtigt presser dækslerne fra hinanden. Vip derefter det gamle batteri ud og monter det nye, således at (+) polen peger opad. Klem dækslerne sammen, sæt skruerne i igen og stram dem.

Overflow: Når der forekommer en overflow fejl, fremkommer fejlmeddelelsen "E / ERROR" på displayet. Tryk (ON/C/CE) for at nulstille.

Nulstilling: Hvis regnemaskinen har en funktionsfejl, anvendes spidsen af en kuglepen (eller tilsvarende spids genstand) for at trykke på "RESET" knappen, der nulstiller maskinen. Efter nulstilling skal man huske at definere valutakurs og skatte/afgiftsprocent igen (hvis dette er standard).

Tastatur funktioner

ON	Maskinen tændes
CE/C	Slet indtastning
+	Addition
-	Subtraktion
X	Multiplikation
÷	Division
=	er lig med
.	Decimaltegn
M+	Hukommelse, plus
M-	Hukommelse, minus
MRC	Hukommelse, slet
%	Procent
√	Kvadratrod
+/-	Skift fortegn Valutaomregner
LOCAL	Lokal valuta
RATE	Valutakurs
GPM	Bruttoavance beregning
COST	Omkostningsberegning
SELL	Salgspris
MARGIN	Avanceberegning
+/-	Skift fortegn Valutaomregner
LOCAL	Lokal valuta
RATE	Valutakurs
<-	Ret m. returtast
TAX+	Plus skat/afgift
TAX-	Minus skat/afgift
TAX+	Indtastning af skatte/afgiftsprocent
TAX- TAX-	
5/4 ⇐	Valg af afrunding
A024F 212x:	Decimalvalg
COST 212x:	Omkostningsberegning
SELL 212x:	Salgspris
MARGIN 212x:	Avanceberegning
AC 212x:	Slet alt
TAB 210x:	Decimalvalg
CSM MEM 212x:	Skift mellem CSM og Hukommelsesberegning