

BRUGSVEJLEDNING



HAKUPUR 445

Rengøringsmiddel til spule- vaske og ultralydsrens

Flowconcept

Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55

Mail: info@flowconcept.dk
www.flowconcept.dk



HAKUPUR 445

Anvendelsesområder: Vandbaseret spule- vaske og ultralydsrens. Fjernelse af olie og fedt. Fjerner mange former for forureninger fra jerndelev, især støbejern.

Anvendes også til ikke jernholdige og aluminiumsoverflade ved spul, nedsækning, vask i et eller flere kamre, vaskeanlæg og mobile højtryksrensningsenheder.

Egenskaber: Fremragende rengøringssevne i processen indeholder ikke salt. Svagt skummende også ved lave temperaturer. Midlertidig korrosionsbeskyttelse. Let desinficerende.

Håndtering: Ved spul, nedsækning, vask:
Koncentration: 3 - 10 %
Arbejdstemperatur: > 35 °C
Behandlingstid: 3 - 5 min.
Spuletryk: op til 20 bar

Tekniske data: Udseende: lysebrun væske.
PH-værdi konc.: 10,3 ± 0,5
PH-værdi 1 % falder: 9,5 ± 0,5 (i demin. vand)

Forurene opløsninger kræver passende spildevandsbehandling.

HAKUPUR 445 brugsvejledning

Hakupur 445 skader ikke plastik, aluminium, messing, kobber samt ædelmetaller.

Hakupur 445 virker bedst ved opløsninger 5-10% i vand. 8% anbefales som standard.

OPSTART AF ULTRALYDSKAR:

1. Påfyld vand i karet, max. kapacitet -10% (30 ltr. kar = 27 ltr. vand)
2. Indstil karet på 60°C, start ultralyd og lad karet køre i 20 min.
3. Påfyld Hakupur 445 i ønskede koncentration (8% anbefales).
4. Karret er nu er nu klar til brug

Ovenstående fremgangsmåde anvendes ved opstart af et nyt kar og ved udskiftning af væske i ultralydskar.

Når karret er startet op korrekt, skal karret blot varmes op til ønsket temperatur ved efterfølgende anvendelse.