



# Kiilto Pro Alco-Free WipeDes 200 pcs

Ytdesinfektionsservett



Rengör och desinficera ytor som används för livsmedel i ett steg – utan alkohol

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Användningsområde</b> | Kiilto Pro Alco-free WipeDes är färdiga triaminbaserade alkoholfria våtservetter som rengör och desinficerar ytor i kontakt med mat i ett steg.  |
| <b>Produktegenskaper</b> | <p>Färdiga att använda alkoholfria våtservetter för rengöring och desinfektion av icke-porösa och hårda ytor som tål vatten, inklusive ytor känsliga för alkohol. Säker att använda inom all typ av livsmedels- och dryckesproduktion. Ej brandfarlig – lätt och säker att förvara.</p> <p>Triaminbaserat desinfektionsmedel som kännetecknas av snabb och god bakteriedödande effekt. För desinfektion och rengöring av cirka 0,5 m<sup>2</sup> per servett Godkänd av Danska ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiske för att användas för desinfektion i livsmedelsindustrin. Halal godkänd.</p> <p>Produkten är mikrobicidt effektiv: Bakterier N1276, EN 13697, EN16615. Virus: EN 14476 (Vaccinia, Polyoma). Mögel, jäst EN 1650.</p>                                 |
| <b>Bruksanvisning</b>    | <p>Använd på torra ytor som ej behöver rengöras först, såvida inte kraftigt nedsmutsade.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Följ föreskrivna riktlinjer för riskbedömning gällande användning av personlig skyddsutrustning. Hanteras i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.</li><li>2. Torka ytan så att den hålls fuktad under angiven kontakttid. Torka av ytan med torkduken platt på underlaget från rent till smutsigt i en S-formation. Låt torka.</li><li>3. Tag en ny duk om den första blir för smutsig eller torr.</li><li>4. Släng använda våtservetter i lämplig soptunna enligt lokala överenskomna riktlinjer.</li><li>5. Tvätta exponerad hud noggrant efter hantering.</li><li>6. Stäng förpackningen efter användning.</li></ol> |
| <b>Obs</b>               | Stäng förpackningen efter användning. Öppnad förpackning ska användas inom 30 dagar.   |
| <b>Sammansättning</b>    | <b>Aktiva ämen</b><br><br>N- (3-aminopropyl) -N- dodecylpropan-1, 3-diamin 0,75%   |

**Förvaring**

Förvaras i rumstemperatur, ej i direkt solljus.  
Hållbarhet: Öppnad förpackning i 2 år

**Tillverkningsland**

STORBRITANNIEN

**Förpackningsvolym /  
Artikelnr.**

| Transport krt. | Artikelnr. | GTIN          | GTIN (krt)    |
|----------------|------------|---------------|---------------|
| 10 x 200 st    | 8308       | 6417964083088 | 6417964486421 |
| 1 x 1000 st    | 8309       | 6417964083095 |               |

**Ytterligare  
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).